


MONTAGE TIPPS

1

PLATZIEREN

Oberkante des Boardes ca. 200 cm vom Boden
parallel zum Boden ausrichten
durch vorgebohrte Löcher Bohrungspunkte an der Wand
markieren



2

BOHREN

der Löcher an den Markierungspunkten



3

BEFESTIGEN

mit passenden Dübeln und Schrauben

! ACHTUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Schrauber, da
die Rückwand (Hartschaumstoffplatte) durch zu viel Druck
beschädigt werden kann!



Nach erfolgreicher Montage...

Wenn bestellt: Hausordnung nach Montage fertig einkleben. Klipp!-Folie A3 mit Klebestreifen links zwischen Rahmen und Rückwand platzieren und rechts mit Fingerstanzung verschließen



Bitte vor Einkleben der Klipp-Folien und der Plexiablage die Ausschnitte reinigen (fettfrei)

Aushänge 90x90mm einlegen und danach Abdeckfolien platzieren.*



Plexi-Ablage einkleben
(wenn bestellt)

Klipp-Folie mit Klebestreifen links zwischen Rahmen und Rückwand platzieren und rechts mit Fingerstanzung verschließen